

PDM-3AO

Module 3 SORTIES ANALOGIQUES avec protocole Modbus RS485

Manuel d'installation

- Caractéristiques générales
- Caractéristiques techniques Connexion au Modhus
- Installation
- Branchements électriques
- Réglage commutateurs
- Signalisation à l'aide de DELS
- Paramètres d'usine



PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6his Av. Dr. Schweitzer - 69881 MEYZIELL Codey - FRANCE

Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

Pour les manuels et le logiciel de configuration, visiter le site www.pyrocontrole.com

Ce document est la propriété de Pyrocontrole. Il est interdit de le copier ou de le reproduire sans autorisation. Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologies décrites. Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques

(PYRO CONTROLE

694087A00-Ed1

FRANCAIS 1/8

FRANCAIS 2/8

- Caractéristiques générales · 3 sorties analogiques configurables en courant ou en tension avec résolution de 12 bits. • Début et fin d'échelle en tension bipolaire programmable à -10 ..10 V, 0 ..10 V ou 2 ..10 V.
- Début et fin d'échelle en courant programmable à 0 ..20 mA o 4 ..20 mA.
- Isolation des sorties 1 500 Vca par rapport aux circuits restants en basse tension
- Sorties protégées avec suppresseurs de transitoires de 400 W/ms; protection de la charge utilisateur à l'aide de PTC.
- · Connexion au négatif commune
- Bornes amovibles section 2.5 mm².
- Temps de réponse réduit (10-90%): typique < 50 ms.
- Possibilité de raccordement facilité de l'alimentation et de la liaison série par le système de bus PDM-DIN, pouvant être logé dans le rail DIN, à la place des bornes.
- Communication série RS485 avec protocole Modbus-Rtu, maximum 64 nœuds
- Connexion RS232 avec protocole Modbus sur la partie frontale pour communication série
- ou pour programmation Insertion et extraction du bus sans interruption de la communication ou de l'alimentation du
- Temps de communication inférieurs à 10 ms (@ 38400 Baud).
- Distance de branchement jusqu'à 1 200 m
- · Commutateur pour configurer adresse et Baud Rate du module

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES

Sortie en tension	-1010 V, 010 V, 210 V. Impédance de charge > 600 Ω
Sortie en courant	020 A, 420 A. Impédance de charge < 600 Ω
Nombre de voies	3
Résolution sortie tension	12 bit (5 mV)
Résolution sortie courant	12 bit (5 µA)
Erreur sortie tension	Précision: 0,2% de l'échelle max., 0,1% typique Linéarité : 0,05% de l'échelle Stabilité thermique : 0,01%/°C de l'échelle
Erreur sortie courant	Précision: 0,2% de l'échelle max., 0,1% typique Linéarité : 0,05% de l'échelle Stabilité thermique : 0,01%/°C de l'échelle

ALIMENTATION

Tension 19 ..28 Vac @ 50 ..60 Hz typique: 1.5 W. Max: 3.2 W Consommation

CONDITIONS AMBIANTES

Température	-10+65°C (-1055°C UL)
Humidité	3090% a 40°C sans condensation
Altitude	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Température de stockage	-20+85°C
Indice de protection	IP20

CONNEXIONS

Bornes à vis amovibles à 3 voies, pas 5,08 mm Connecteur arrière IDC10 pour rail DIN 46277

Jack frontale 3.5 mm

ENCOMBREMENTS/BOÎTIER

Largeur: 100 mm; hauteur: 112 mm; profondeur: 17.5 mm Dimensions PBT. Couleur noir

ISOLATIONS 1500 V

Connexions

NORMES

L'instrument est conforme aux normes suivantes:

EN61000-6-4/2002-10 (émission électromagnétique, milieu industriel) EN61000-6-2/2006-10 (immunitè électromagnétique, milieu industriel) EN61010-1/2001 (sécurité) Tous les circuits

doivent être isolés avec une double isolation des circuits sous tension dangereuse. Le transformateur d'alimentation doit satisfaire à la norme EN60742 : « Transformateurs d'isolation et transformateurs de sécurité »

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR L'UTILISATION :

À utiliser dans des milieux avec degré de pollution 2

Le dispositif d'alimentation doit être de classe 2.

S'il n'est pas alimenté par un dispositif d'alimentation isolé limitée en tension/ limitée en courant, il convient de protéger la ligne par un fusible de 2.5 A max.


694087A00-Ed1 FRANCAIS 3/8

CONNEXION AU MODBUS

- 1) Installer les modules dans le rail DIN (max. 120)
- 2) Brancher les modules à distance en utilisant des câbles ayant une longueur appropriée. Le tableau ci-dessous reporte les données relatives à la longueur des câbles -l ongueur bus : longueur maximale du réseau Modbus en fonction de la vitesse de
- transmission (Baud Rate). C'est la longueur des câbles qui relient les deux modules sur lesquels est insérée la terminaison du bus (voir Schéma 1)

-Longueur dérivation : longueur maximale d'une dérivation 2 m (voir Schéma 1)

Longueur bus	Longueur dérivation
1200 m	2 m
	Schéma 1



Pour obtenir le maximum de performances, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés.


INSTALLATION

Le module a été conçu pour être monté à la verticale sur un rail DIN 46277. Pour que l'instrument fonctionne correctement, s'assurer que la ventilation est adéquate, en veillant à ce qu'aucun chemin de câble ou autre objet ne bouche les fentes d'aération. Éviter de monter les modules sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de les monter en bas

Insertion dans le guide DIN

Comme illustré sur la figure

- 1) Insérer le connecteur arrière IDC10 du module sur un slot libre du rail DIN (les connecteurs sont
- 2) Pour fixer le module dans le rail DIN, serrer les deux clips situés de chaque côté du connecteur arrière IDC10.



BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES


ALIMENTATION ET INTERFACE MODBUS

L'alimentation et l'interface Modbus sont disponibles en utilisant le bus pour rail DIN, à l'aide du connecteur arrière IDC10 et des accessoires PDM-DIN

FRANCAIS 4/8 694087A00-Ed1

Connecteur arrière (IDC 10)


4 3 2 1 2000



Présentation des connexions du bornier IDC10 pour une utilisation externe

En cas d'utilisation des accessoires Accessoire PDM-DIN-C-2S PDM-DIN (Ex : PDM-DIN-C-2S), l'alimentation et le Rs485 peuvent être connectés sur les borniers. Cf ci-GNDSHLD : Blindage pour protégei les câbles de connexion (conseillé)

SORTIES ANALOGIQUES



Les bornes 10.11 et 12 sont connectées intérieurement entre elles. Les sorties sont disponibles aux bornes 7,8 et 9 et peuvent être réglées en courant ou en tension à l'aide des commutateurs

ALIMENTATION



À la place de la connexion du système de bus PDM-DIN, il est possible d'utiliser les bornes 2 et 3 pour fournir l'alimentation au module. Les limites supérieures ne doivent pas être dépassées, sous peine d'endommager le module. Si la source d'alimentation n'est pas protégée contre la surcharge, il est nécessaire de monter un fusible dans la ligne d'alimentation : valeur maximale 2.5 A.

RS485



Branchement pour la communication Rs485 avec le système master Modbus à la place du système de bus PDM-DIN. N.B. L'indication de la polarité de la connexion Rs485 n'est pas

standardisée, elle peut être inversée sur certains masters.

CONTROLE


694087A00-Ed1

FRANCAIS 5/8

RS232

Ce port de communication peut être utilisé pour communiquer et pour programmer le module, via par exemple le logiciel de configuration PDM Studio. Le port série RS232 utilise les paramètres de communication suivants : 2 400.8.N.1

Le port de communication COM se comporte exactement comme celui du bus RS485, sauf pour les paramètres de communication. Durant l'utilisation du port RS232, le bus sera inactif il se réactivera automatiquement au bout de quelques secondes après le dernier message échangé sur le port COM. Le câble de connexion DB9 Jack stéréo 3.5 mm peut être assemblé comme indiqué sur la figure ci-dessous ou acheté comme accessoire.



RÉGLAGE COMMUTATEURS

La position des commutateurs définit les paramètres de communication Modbus du module : Adresse et Baud Rate. Les valeurs du Baud Rate et de l'adresse en fonction de la configuration des commutateurs sont reportées dans le tableau suivant

ETAT DES COMMUTATEURS POSITION BAUD RATE POSITION ADRESSE POSITION TERMINATEUR

00xxxxxxxx 96		xx000001xx	# 1	xxxxxxxxx0	désactivé
		xx000001xx	# 1	0xxxxxxxxx	désactivé
0100000000 10					
01/1/1/1/1/1	9200	xx000010xx	#2	xxxxxxxxxx1	activé
10xxxxxxxx 38	8400				
11xxxxxxxx 5	7600	xx1111111xx	# 63		
POSITION B	AUD RATE	POSITION	ADRESSE		

Remarque: Quand les commutateurs de 3 à 8 sont sur OFF, les paramètres de communication sont pris par la programmation (EEPROM).

Remarque 2: La terminaison de la ligne RS485 ne doit être effectuée qu'aux extrémités de la ligne de communication. 694087A00-Ed1

TERMINAISON DE LA LIGNE RS485






La terminaison de la ligne RS485 ne doit être effectuée qu'aux extrémités de la liane de communication

FRANCAIS 7/8

PARAMÈTRES SORTIES À L'AIDE DU COMMUTATEUR

Des interrupteurs prévus sur un côté du module permettent de choisir la sortie en tension ou en courant indépendamment pour chaque canal. Cette sortie (en tension ou en courant) est automatiquement reconnue par le module. Il est conseillé de régler les commutateurs quant le module est éteint.



REGISTRES MODBUS DE BASE ET SIGNALISATION A L'AIDE DE DELS

Holding register

Registre	Nom		Description
40005	OUT CH 1		Valeur de la sortie analogique : les valeurs admises vont de 0 à 10 000 en courant 020 mA, 420 mA ou de –10 000 à 10 000 avec sortie correspondante en tension 010V, 210V, -1010V par rapport à l'état des flags du registre EPREG. La valeur mémorisée dans EEPROM sera utilisée par défaut à l'allumage et à la fin du timeout si la fonction de sécurité est activée (voir MANUEL D'UTILISATION).
40006	OUT CH	2	Comme plus haut
40007	OUT CH	3	Comme plus haut
DVDO			

694087A00-Ed SIGNALISATION À L'AIDE DE DELS

LED	Etat	Signification des LED
PWR	Fixe	Le dispositif est alimenté correctement.
FAIL	Clignote Fixe	paramètres erronés anomalie ou panne
RX	Clignote Fixe	réception paquet de données vérification connexion
TX	Clignote	transmission paquet de données

PARAMETRES D'USINE ET PARAMETRES AVANCES PARAMÈTRES D'USINE

Tous les commutateurs sur off

- Protocole Modbus : Paramètres de communication : 38400 8,N,1 Addr. 1

Sortie voie 1 · TENSION + 10 V

Sortie voie 2 : TENSION + 10 V

Sortie voie 3 : TENSION ± 10 V

- Time out : DÉSACTIVÉ

PARAMÈTRES AVANCÉS

Possibilité de saisir le début d'échelle et l'échelle max de la sortie désirée.

Possibilité de régler un timer de sécurité qui définit au bout de combien de temps les sorties basculent dans l'état de sécurité prédéfini.

Possibilité de régler l'état de sécurité des sorties, qui sera utilisé en cas d'absence de communication pendant un temps égal à celui réglé dans le timer de sécurité

Pour toute modification des paramètres, le logiciel PDM Studio est disponible dans la zone téléchargement du site Web www.pyrocontrole.com.

Pour de plus amples informations sur la liste des registres et leurs fonctions, consulter le Manuel d'Utilisation Général Série PDM.



FRANCAIS 6/8

Élimination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les autres par calmination rais, such ests electriques, ex executorinques (application dans in truit of participation en usual est southers) and control of the control of dù à l'élimination non conforme de ce dernier. Les recyclage des matériaux contribue à la conservation de ressources naturelles. Pour avoir des informations plus détaillées, prêre de contacter le bureau préposé de la vil initéressée, le service de ramassage des déchets ou le revendeur du produit.





PDM-3AO

Modbus module with three 12 bit ANALOG OUTPUTS.

Installation Manual

Contents:

- General Specifications
- Technical Specifications
- Modbus connections rules Installation rules
- Flectrical connections
- DIP-switches settings
- Modbus basic register and LEDs
- sianalina
- Factory Settings and advanced setting



PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE

Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

For manuals and configuration software, please visit www.pyrocontrole.com

This document is property of Pyrocontrole. Duplication and reprodution are forbidden, if not authorized. Contents of the present documentation refers to products and technologies described in it. All technical data contained in the document may be modified without prior notice Content of this documentation is subject to

(PYRO CONTROLE

694087A00-FD1

ENGLISH 1/8

- 3 settable analog outputs in voltage or current with 12 bit resolution.
- **GENERAL SPECIFICATIONS** Bipolar voltage outputs with settable full scale and start scale at -10 ..10 V, 0 ..10 V or 2 ..10 V.
- Current outputs with settable full scale and start scale at 0 .. 20 mA or 4 .. 20 mA. 1500 Vac output isolation compared with other low voltage circuits.
- · Outputs protected with 400 W/ms transient current suppressors; user load protection by
- Connection with common negative pole.
- Removable terminals with section of 2.5 mm²
- Analogue output response time: 400 ms (10-90%); typical < 50 ms.
- Easy connections for power supply and serial communications from PDM-DIN bus system to the standards DIN 46277 rail.
- RS485 serial communication with Modbus-Rtu protocol, maximum 64 nodes.
- · Communication and also programming from frontal Jack 3,5 mm connector with RS232 Modbus protocol
- Module insertion or extraction from PDM-DIN bus without interruptions for communication
- Communication time below 10 ms (@ 38400 Baud).
- Connection distance up to 1200 m
- · Set the Modbus address and the Baud rate with DIP-Switch

TECHNICAL SPECIFICATIONS

0	utputs
Voltage output	-1010 V, 010 V, 210 V. Load impedance > 600 Ω
Current output	020 A, 420 A. Load impedance < 600 Ω
Number channels	3
Voltage output resolution	12 bit (5 mV)
Current output resolution	12 bit (5 μA)
Voltage output errors	Calibration: 0.2% of F.S. max, 0.1% typical Linearity: 0.05% of F.S. Thermal stability: 0.01%/°C of F.S.
Current output errors	Calibration: 0.2% of F.S. max, 0.1% Typical Linearity: 0.05% of F.S. Thermal stability: 0.01%/°C of F.S.

Power supply 10 40 Voc Voltage 19 ..28 Vac @ 50 ..60 Hz Typical: 1.5 W. Maximum: 3.2 W Consumption **Environmental condition** Temperature -10 ..+65°C (-10 ..+55°C UL) Humidity 30 ..90% a 40°C non condensing Altitude Up to 2000 m a.s.l. -20 +85°C Temperature IP20 Protection Connections Removable 3-way crew terminals, 5,08 pitch

Rear IDC10 connector for DIN 46277 rail Connections Frontal jack 3.5 mm

Box / Dimensions

L: 100 mm; H: 112 mm; W: 17.5 mm Dimensions PRT Black



Standards

The module complies with the following standards:

EN61000-6-4/2002-10 (electromagnetic emission industrial environment)

EN61000-6-2/2006-10 (electromagnetic immunity, industrial environment)

EN61010-1/2001 (safety). All circuits must be isolated from the other circuits under dangerous voltage with double isolation. The supply transformer must comply with EN60742: "Isolated transformers and safety transformers"

ADDITIONAL NOTES:

Use in Pollution Degree 2 Environment Power Supply must be Class 2

When supplied by an Isolated Limited Voltage/Limited Current power supply a fuse rated max

2.5 A shall be installed in the field 694087A00-FD1



-) Install the modules on the DIN rail (max 120)
- 2) Connect the remote modules using cables of proper length. On the table the following data about the cables length are provided:

MODBUS CONNECTIONS RULES

-Bus Length: Modbus network maximum length as a function of the Baud rate. It is the lenght of the cables which connect the two bus terminators modules (see Scheme 1). -Drop Length: maximum length of a drop line (see Scheme 1)


Bus lenght	Drop lenght	Node 3
1200 m	2 m	Terminator Ld Terminator Node 1 Node 5 Node 5
		Bus Length
	Scheme 1	Ld: Drop Length

For the maximum performances it's recommended to use a shielded cable

INSTALLATION RULES

The module is designed to be installed, in vertical position, on DIN 46277 rail. For the best performance and long life cycle the cables raceways and other objects in the control panel must be placed not to obstruct the slits of the module that must be ventilated.

Never install the modules near heat sources. It's advised to install the module in the lower part of the control panel.




ELECTRICAL CONNECTIONS

Power supply and Modbus interface

Power Supply and MODBUS interface are available by using the bus for the DIN rail, by the rear IDC10 connector and PDM-DIN accessories, or by auxiliary screw terminals






The nicture shows the meaning of the IDC10 connector pins.


This connector can be used in alternative to the screw terminals blocks

PDM-DIN-C-2S Accessory Use



In case of PDM-DIN accessories, use the signals may be provided by terminal blocks. The figure shows the meaning of the terminals and the position of the DIP-switch for network termination (not used in case of Modbus network). GNDSHLD: Shield to protect the connection cables (recommended).

Analog outputs



10.11 and 12 screw terminals are internally connected between them. To 7.8 and 9 screw terminals are available the analog outputs, they can be set to voltage or current from DIP-switches

Power supply



Screw terminal 2 and 3 are the alternative to PDM-DIN rail bus system to provide the power supply at the module. The upper limits must not be exceeded as this can seriously damage the module. If the power supply source is not protected against overload, a safety fuse with a maximum permissible value of 2.5 A must be installed in the power supply line.

RS485

B(-) →⊘[] 5 A(+) →⊘[] 6	GND	- Ø[]4
A(+) — ⊘[] 6	B(-)	<u></u> Ø[5
	A(+)	 ⊘[] 6

Connection for RS485 communication using the Modbus master system as an alternative to the PDM-DIN rail bus system. Note: the indication of the RS485 connection polarity is not standardised and in some masters may be inverted.

CONTROLE

694087A00-FD1


RS232

The RS232 port can be used to communicate and also to program the module. PDM Studio is the configuration software. The RS232 communication use the following

2400.8.N.1

RS232 and RS485 port use the same Modbus protocol. When RS232 communication is active, the serial RS485 bus network will be stopped. The RS485 will return automatically active a few seconds after the last data packed received from RS232

The 3.5 mm DB9 lack stereo connector for RS232 communication can either be assembled as indicated in the following figure or purchased as an accessory.



DIP-SWITCHES SETTING

The DIP-switches positions define the Modbus communication parameter: Address and Baud rate. In the following table the Baud rate and address value are listed as a function of the DIPswitches position

DIP-switches table DOSITION DATE DOSITION ADDRESS DOSITION TERMINATOR

PUSITION	DAUD KAIL	FUSITION	ADDRESS	FUSITION	TERMINATOR
00xxxxxx	9600	xx000001	# 1	none	see TERM
01xxxxxx	19200	xx000010	#2	none	see TERM
10xxxxxx	38400				
11xxxxxxx	57600	xx111111	# 63		

POSITION BAUD RATE POSITION ADDRESS xx000000 From EEprom xx000000 From EEprom Note: when DIP-switches from 3 to 8 are in OFF, comunication settings are retrieved from

Nota 2: The termination of RS485 communication must be enabled only to the ends of the communication line. 694087A00-FD1



FEnrom

ENGLISH 4/8

RS485 line termination





The RS485 line must be terminated only at the ends of the communication network line

Output setting from DIP-switches

In a side of the module there are three DIP-switches that let to choose, for each channel, the voltage or current output. The output choice (if voltage or current) is automatically recognized

We recommend to set the DIP-switches when the module is off.



MODBUS BASIC REGISTER AND LED SIGNALLINGS

Holding register

Registers	Name		Description	
40005	OUT CH		to 10000 for curre -10000 to 10000 010 V or or 2 EPRFLG registe EEPROM will be u switched on and	value: the acceptable values are from 0 ntoutput in 0.20 mA, 4.20 mA or with corresponding voltage output in 10 V depending on the status of the er flags. The value memorised in used as a default value when the unit is at the end of the timeout if the safety d (see PDM General User manual).
40006	OUT CH	2	As above	
40007	OUT CH	3	As abovo	



694087A00-FD1

LEDs signaling

LED	STATE	Meaning of LEDs	
PWR	On	Power supply presence.	
FAIL	Blinking On	Error settings. Fault/failure.	
RX	Blinking On	Received data. Error connection.	
TV	Dlinking	Received data	

FACTORY SETTING AND ADVANCED SETTING Factory settings

All DIP-switch in OFF position:

- Modbus protocol: Communication parameters: 38400 8,N,1 Addr. 1 Output channel 1 · VOLTAGE + 10 V
- Output channel 2 : VOLTAGE ± 10 V
- Output channel 3 : VOLTAGE ± 10 V
- Time out : DISABLE

Advanced settings

Set the outputs SS (Start scale) and the FS (full scale)

Set a safety timer to choose the time that the outputs will be set in the safety state

'Set the outputs safety state that will be enabled in case of lost communication for a time equal to setted safety timer.

Modification of standard parameters is possible by using configuration software PDM Studio (www.pyrocontrole.com).

For more information about a list of all registers and their functions consult the PDM General User manual



Disposal of Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collections programs). This symbol, found on your product or on its packaging, inclinate in the interpretate found in the time and an household waste when you with to dispose of it. Instead, it should be that this product is disposed to the state, it should be product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of the product, please contactly out local cytoffice, waste desposal service of the retail store where you prochased this product.



ENGLISH 8/8 694087A00-ED1

ENGLISH 2/8 694087A00-FD1